



## **RECHARGER LE CASQUE**

Autonomie: 2 heures max pour du jeux vidéo, 2,5 heures pour de la vidéo 360°

Temps de recharge : 2 heures

Il faut le brancher à l'aide du **câble** d'un coté sur le **Port pour charge du casque** de l'autre coté sur un prise **USB d'ordinateur** sur une prise multiple USB

Le bouton de la manette droite permet de recentrer l'image par un appui long

## **ALLUMER LE CASQUE**

- 1 Vérifier qu'il y a une pile dans la manette
- 2 Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt du casque pour l'allumer
- 3 Régler le Guardian en suivant les instructions à l'écran en fonction de l'aire de jeu

## **ETEINDRE LE CASQUE**

- 1 Appuyer longuement sur le bouton Marche/Arrêt du casque
- 2 Apparait dans le casque un menu Eteindre, pointer le rayon blanc avec la manette sur **Eteindre** et valider avec la **gâchette** de la manette

## **PRINCIPES DE NAVIGATION**

Pour faire apparaître et disparaître le bandeau de navigation, appuyer sur le bouton de la manette droite


Choix du type de Guardian :

Roomscale: déplacement libre

Debout (ou assis): position fixe


Indicateur de charge : Manettes / Casque





Pour **choisir** une application, il faut pointer le rayon de la manette dessus et valider avec la gâchette

Pour **sortir** d'une application, il faut appuyer sur la touche de la manette. Apparait alors l'écran ci-dessous Choisir et valider **quitter** avec le rayon et la gâchette



Le casque peut être connecté à la wifi de votre bibliothèque pour le **mettre à jour**, télécharger des nouvelles **applications** ou **vidéos 360°** pour faire des présentation. Aller dans **Paramètre** du bandeau et suivre les instructions de connexion

Une mise à jour peut être relativement longue. Faites la en dehors des temps d'utilisation au public ou rapportez le casque à la BDM